

## ProfiLine Cond 3110: Leitfähigkeit einfach messen



ProfiLine Cond 3110

-  **Geeignet für TetraCon® 325 oder KLE 325**
-  **Automatische Temperaturkompensation**
-  **Salinität**

Das Cond 3110 ist ein einfaches, zuverlässiges Leitfähigkeitsmessgerät mit automatischer nIF-Temperaturkompensation nach DIN EN 27888 für Routinemessung in natürlichen Wässern und Abwasser.

### Messsicherheit

- Reproduzierbare Messergebnisse durch aktive, automatische AutoRead-Funktion zur Erkennung stabiler Messwerte
- Sichere Bedienung: Automatisierte Funktionen reduzieren die Anzahl der Tasten (6)
- Wasserdichte 8-Pol-Buchse ermöglicht zuverlässige Messung auch in feuchter Umgebung.

### Einfach und zuverlässig:

- Gut lesbare Anzeige für Messwert und Temperatur
- Silikontastatur mit fühlbarem Tastenклик, auch mit Handschuhen bedienbar
- Für den Feldeinsatz im Kofferset mit bewährten Elektroden
- Geeignet für TetraCon® 325 oder KLE 325
- Automatische Temperaturkompensation
- Salinität

## Bestell-Info: Leitfähigkeitsmessgeräte

Modell	Beschreibung	Bestell-Nr.
<b>Cond 3110 SET 1</b>	Einfach bedienbares, robustes Leitfähigkeits-Messgerät mit großem LCD-Display, zur mobilen Routinemessung für 2- und 4-Pol-Zellen, Set mit TetraCon® 325.	2CA101
<b>Cond 3310 SET 1</b>	Professionelles, felderprobtes Leitfähigkeits-Messgerät mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay zur mobilen Messung, mit Datenlogger, USB-Schnittstelle. Set mit TetraCon® 325	2CA301

Zubehör und Kabel siehe Preisliste oder [www.WTW.com/de](http://www.WTW.com/de)