

Einhand-pH-/Temperatur- Messgerät

testo 205

pH-Spitze eingebettet in bruchsicheren Kunststoff

Kombinierte Einstechspitze mit Temperaturfühler

Wartungsfreier Gel-Elektrolyt

Messspitze durch Benutzer wechselbar

Automatische Endwernerkenung (Auto-Hold)

2-zeiliges, beleuchtetes Display

1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung möglich

IP65



pH

°C

Das testo 205 ist ein robustes Lebensmittel-Einstech-Messgerät für Temperatur- und pH-Werte mit automatischer Temperaturkompensation. Die robuste Einstech-Messspitze ist austauschbar und dank des Loch-Diaphragmas verschmutzungsunempfindlich.

Das Gerät ist besonders gut geeignet für die pH-Messung in halbfesten Medien wie z.B. Fleisch. Die mit Elektrolyt-Gel gefüllte Aufbewahrungskappe dient zur Lagerung der Sonde zwischen den Messungen.

Technische Daten / Zubehör

testo 205

Set testo 205, Einhand pH/°C-Messgerät mit Einstechsonde, wartungsfreier Gel-Elektrolyt, inkl. Aufbewahrungskappe und Gürtel-/Wandhalterung



Best.-Nr. 0563 2051

testo 205, Starter Set

Starter-Set testo 205, Einhand pH/°C-Messgerät, inkl. Gel und Kalibrierflaschen 250 ml pH 4 und 7, Gürtel-/Wandhalterung und Alukoffer



Best.-Nr. 0563 2052

Allgemeine technische Daten

Lagertemperatur	-20 ... +70 °C
Betriebstemperatur	0 ... +50 °C
Batterietyp	4 x Knopfzelle LR44
Standzeit	80 h (Auto Off 10 min)
Messtakt	0,5 sec
Gewicht	135 g
Abmessung	145 x 38 x 167 mm
Gehäuse	ABS
Schutzart	IP65
Anzeige	LCD 2-zellig
Temperaturkompensation	automatisch
Fühler	Sondenmodul

Sensortypen

	pH-Elektrode	NTC
Messbereich	0 ... 14 pH	0 ... 60 °C (kurzzeitig bis +80 °C max. 5 min)
Genauigkeit ±1 Digit	±0.02 pH	±0.4 °C
Auflösung	0.01 pH	0.1 °C

Zubehör für Messgerät

	Best.-Nr.
Ersatz pH-Sonde für testo 205, inkl. Gel-Aufbewahrungskappe	0650 2051
Aufbewahrungskappe für testo 205 mit KCL-Gelfüllung	0554 2051
Knopfzellen Batterie Typ LR 44, 1,5 Volt (4 Stück)	0515 0032
pH Pufferlösung 4,01 in Dosierflasche (250 ml) inkl. DAkKS-Kalibrier-Zertifikat	0554 2061
pH Pufferlösung 7,00 in Dosierflasche (250 ml) inkl. DAkKS-Kalibrier-Zertifikat	0554 2063

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de